
Redutor de velocidade duplo estágio

Gustavo Vinícius Oliveira dos Santos Guilherme Brandão de Oliveira Lucas Nascimento de Araújo



Especificações do projeto

Duplo estágio

Engrenagens Cilíndricas retas

Acionamento de um moenda de cana

Seleção do motor





Rotação: 1750 RPM

Potência: 1.5 ev

Torque nominal: 6 N.m


Seleção dos Rolos



Capacidade de moer 1 cana a cada 5 segundos


Produção de 436 Litros de caldo de cana em 2 horas de funcionamento


Ideal para canas de até 4 cm de diâmetro e 1,5 metros de comprimento



Rolamentos de rolo cilíndrico

Indicado para cargas radiais







Redução global de velocidade de 40:1


Engrenagens de Aço AGMA classe A1-A5

- Endurecimento completo

-Dureza superficial: 250HB

Lubrificante de extrema pressão e anti-desgaste

-ldeal para cargas elevadas ou <u>baixa velocidade</u>



Coeficientes de Segurança

Fadiga por flexão no pinhão: 2.96

Fadiga por flexão na engrenagem: 3.28

Fadiga na superfície de engrenamento: 2.05

Fadiga por flexão no pinhão: 3.24

Fadiga por flexão na engrenagem: 3.64

Fadiga na superfície de engrenamento: 2.07

Fadiga por flexão no pinhão: 3.75

Fadiga por flexão na engrenagem: 4.43

Fadiga na superfície de engrenamento: 1.78

